

HPCI-CPD5016 購入時オプション型式

マシンインタフェース(EXYPOW1), サーボインタフェース(EXTPOW2)用+24V を, +12V または+5V に変更できます.
(EXTPOW1, EXTPOW2 単位で変更可能) 購入時にご指定下さい.

【 型 式 】

HPCI-CPD5016 / EXP1□2△

□ = 5: EXTPOW1 5V 仕様
□ = C: EXTPOW1 12V 仕様

△ = 5: EXTPOW2 5V 仕様
△ = C: EXTPOW2 12V 仕様

備考: 使用しないオプションの英数字はなしで前詰め

[型式例]

HPCI-CPD5016A/EXP152C

EXTPOW1(センサ入力)電源 5V 仕様、EXTPOW2(サーボインタフェース)電源 12V 仕様